

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

Umyjte před a po každém použití, včetně prvního. Používejte neparfémované mýdlo nebo čistič hraček. Hračka je 100% voděodolná. Nezapomeňte použít lubrikant na vodní bázi.

### **Nabíjení**

Zapojte nabíječku do USB adaptéru. Připojte konec nabíječky k magnetickým bodům na hračce.

Doba nabíjení:

- 3 hodiny na plné nabití při prvním nabití
- 6,5 hodiny na plné nabití pokaždé poté

### **Použití**

Chcete-li vibrátor zapnout, stiskněte tlačítko Fun na půl sekundy. Pro vyšší rychlosti a programy stiskněte tlačítko +. Pro nižší rychlosti nebo pro návrat ke stálým vibracím stiskněte tlačítko -. Pro vypnutí stiskněte tlačítko Fun.

### **Uložení nastavení**

Máte oblíbenou rychlost nebo program? Uložte jej stisknutím tlačítka Fun na 2 sekundy, dokud hračka nezavibruje. LAYA III se poté vždy spustí ve vybraném nastavení. Pro resetování stiskněte tlačítko Fun na 5 sekund.

### **Cestovní zámek**

Pro aktivaci stiskněte tlačítka Fun a - na půl sekundy, dokud hračka nezavibruje. Pro deaktivaci stiskněte tlačítka Fun a + na půl vteřiny.