

VIM - MASÁŽNÍ HLAVICE NÁVOD K POUŽITÍ

VIM je hračka pro dospělé vyrobená ze silikonu bezpečného pro tělo. Před a po každém použití hračku umyjte, a to včetně prvního použití, pomocí jemného mýdla nebo čističe hraček.

Hračka je voděodolná a doporučuje se používat pouze s lubrikačním gelem, který je na vodní bázi.

Pro zapnutí krátce stiskněte červené tlačítko **Fun**, pro vypnutí opět krátce stiskněte.

Hračka má 5 rychlostí a 3 programy, po zapnutí začíná automaticky na nejnižší rychlosti. Pro vyšší rychlosti a programy stiskněte tlačítko **+**.

VIM není bezpečný pro anální použití.

NABÍJENÍ

Chcete-li přístroj nabít, připojte kabel k napájení. Používejte jen originální USB magnetickou nabíječku. Připevněte USB nabíječku ke kovovým kontaktům na hračce. Během nabíjení nenechávejte hračku bez dozoru. Pokud začne tlačítko **-** blikat, hračka má 30 % výkon nebo méně. Pokud blikají současně tlačítka **+** a **-**, hračka je z více než 60 % nabitá. Pokud svítí všechna tlačítka, má hračka až 99% výkonu. Pokud všechna tlačítka zhasnou, hračka je plně nabitá. Odpojte výrobek z nabíječky, dokud není nabitý na 100 %. Plné nabití trvá přibližně 6 hodin. Doba chodu závisí na používané intenzitě, max. to může být až 6 hodin provozu na nejnižší rychlost a cca 1 hodina běhu při nejvyšší rychlosti.

CESTOVNÍ ZÁMEK

Stiskněte tlačítko **-** a červené tlačítko **Fun** po dobu asi 2 sekund, hračka zabzučením a zablikáním tlačítka poskytne zpětnou vazbu, že je zámek aktivován. Pro odemknutí stiskněte tlačítko **+** a červené tlačítko **Fun** na přibližně 2 sekundy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vezměte prosím na vědomí, že drobné barevné odchylky jsou u výrobku nebo obalu normálním výsledkem výroby.

Tento výrobek není lékařský výrobek. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zajistěte ekologickou likvidaci obalu

a použijte k tomu poskytnuté možnosti recyklace.

Neotevírejte hračku.

Nepoužívejte ostré předměty

na povrch hračky.

Nenechávejte na přímém slunci.

Nepoužívejte ani nenabíjejte hračku, pokud zaznamenáte neobvyklé nahromadění tepla, mechanické poruchy nebo abnormality (změna barvy, neobvyklý vzhled, deformace). Pokud je to možné, odpojte zařízení od sítě, buď přes hlavní pojistku, nebo vytáhněte zástrčku.

Pokud hračka vzplane, uhasťte hasicím přístrojem na CO₂. Nehasit vodou.

Umísťujte magnetický kontakt tak, aby nedošlo ke zkratu, stejně tak body nabíjecího kabelu nepokládejte na kovové nebo magnetické povrchy.

Nevystavujte nabíjecí jednotku vodě nebo vlhkosti.

Hračka nesmí být používána během nabíjení.

Během nabíjení nenechávejte hračku bez dozoru.

Nepoužívejte lubrikanty a oleje na silikonové bázi nebo krémy (včetně opalovacího krému nebo opalovacího krému, produkty péče o rty, esenciální oleje, kokosový olej a jedlé oleje všech typů). Mohou způsobit nevratné poškození hračky, na kterou se nevztahuje záruka.