

Je Joue - BULLET

Řada bulletů jsou malé a diskrétní vibrátory, ideální pro první experimenty s erotickou hračkou i zpestření hry v páru.



Bulley Je Joue se dělají ve třech variantách - Klasický vibrační bullet pro vnitřní stimulaci. Bullet na G bod a vibrační zajíček určený ke stimulaci klitorisu Rabbit bullet.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím Bullet naplno nabijte - první nabití může trvat i několik hodin.

Dobíjecí zdířka je ukryta pod silikonovým krytem, který lze snadno odklopit. Poté vložte dobíjecí kabel USB do masážního přístroje. Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zda je nabíjecí zdířka vašeho přístroje absolutně suchá a čistá.

1 hodina nabíjení vám zaručí 1,5 hodiny používání přístroje (při napětí 5V 500mA).

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ / REGULACE INTENZITY VIBRACÍ

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

Pro zapnutí bulletu podržte tlačítka „+“ po dobu několika sekund, dokud se nerozsvítí červená kontrolka umístěná nad ovládacím panelem a přístroj nezačne vibrovat.

Pro zvýšení vibrací používejte tlačítka „+“. Pro snížení vibrací tlačítka „-“. Pokud si přejete změnit vibrační mód stiskněte „~“.

Váš vibrační bullet Vám nabízí vybírat z 5 vibračních rychlostí a 7 módů.

Pro vypnutí masážního přístroje stiskněte po dobu několika sekund tlačítka „-“.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ, BEZPEČNOST

Životnost výrobků Bullet můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

Je Joue nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití pomůcky s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš masážní přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění je antibakteriální čistič bez silikonů či alkoholu. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte svůj přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu)

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA

pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. Je Joue, ani prodejci produktů Je Joue nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Vyrobeno v Číně.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA

pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz