

SATISFYER MEN - HEAT VIBRATION

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.

- Používejte pouze originální SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION adaptér. LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

OVLÁDÁNÍ

Na přední části SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION se od spodu, nachází tlačítko na Zapnutí / Vypnutí, které je nutné stisknout a držet po dobu 2 sekund a přístroj začne/přestane vibrovat. Pokud je přístroj zapnutý, symbol nepřerušovaně svítí. Dále tlačítka + , - pro regulaci intenzity vibrací. A tlačítko na Zapnutí / Vypnutí vyhřívání přístroje. Tlačítko je rovněž nutné stisknout a podržet po dobu 2 sekund, pak se přístroj začne nahřívat a symbol teploměru přerušovaně červeně svítí.



ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit. Na SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION se nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. Váš SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION důkladně vymyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach. K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Nenechávejte SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena.

Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti. Pokud zařízení nefunguje správně, zašlete jej na adresu uvedenou v reklamačním řádu. Reklamační řád je dostupný na <https://www.intimity.cz/reklamacni-rad>.

NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ V PŘÍPADĚ, ŽE:

- je nezvykle teplý
- zničený nebo deformovaný
- jinak zbarvený

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION , ani prodejci produktů SATISFYER MEN – HEAT VIBRATION nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.