

SATISFYER PRO 4COUPLE

Funkce/obsluha

Použití s lubrikačním prostředkem

Čištění

Skladování

Materiál

Specifikace

Nabíjení

Odstranění problémů

Pokyny na likvidaci přístrojů a OEEZ v Evropě

Výstražné upozornění


Vyloučení odpovědnosti

Satisfyer Pro 4 Couples je vibrátor pro páry, který se nosí po čas milostných her a tak vás oba stimuluje současně. Kombinuje výhody vibrátoru pro páry s osvědčenou technologií Revolutionary Air Pulse Technology přístroje Satisfyer a stará se tak o rozmanitou, intenzivní milostnou hru a dech beroucí orgazmy. Oba dva motory se dají ovládat nezávisle od sebe a umožňují individuální zábavu.

Funkce/obsluha

Satisfyer Pro 4 Couples je určený na vaginální a současně klitorální použití během pohlavního aktu. Zapnete jej přidržením tlačítka zapnutí po dobu 3 sekund. Strana s ovládací hlavicí stimuluje klitoris zvonku tlakovými vlnami, zatímco druhá strana vibrátoru pro páry se zasouvá do vagíny a tak masíruje vibracemi bod G. Paralelně s vibrátorem pro páry se do vagíny zavede penis. Vibrace, stejně jako vagína zúžená vibrátorem zintenzivní milostnou hru i pro partnera, takže z Satisfyer Pro 4 Couples profitují oba.

Tip: Intenzivnější pulzování dosáhnete použitím Satisfyer Pro 4 Couples pod vodou (například pod sprchou anebo ve vaně). Stlačte vnější část tlačítka se symbolem zapnutí/vypnutí asi na 2 sekundy, abyste aktivovali klitorální stimulátor s tlakovými vlnami na nejnižším stupni. Intenzitu můžete následně ovládat pomocí „+“ a „-“. Když stlačíte „+“, intenzita se zvýší o stupeň, když stlačíte „-“, intenzita se zase sníží. Vyberte si z 11 stupní intenzity. Opětovné podržení tlačítka asi na 2 sekundy tlakové vlny zase deaktivuje. Programy vibrací Satisfyer Pro 4 Couples ovládáte pomocí symbolu vlny na vrchní části tlačítka: Stlačte tlačítko asi na 2 sekundy, abyste aktivovali vibraci. S každým kliknutím na symbol vlny přepnete rytmus, můžete si vybrat z 10 programů. Opětovné podržení tlačítka vibraci zase deaktivuje.



Použití s lubrikačním prostředkem

Pomocí lubrikačního prostředku na vodní bázi je použití ještě příjemnější, protože dotyky sú vláčnější a nedochází k žádnému tření.

Čistění

Satisfyer Pro 4 Couples je vodotěsný a jednoduše se čistí: Pomocí vatových tyčinek dokonce bez problémů v trysce.

Pozor: Před každým čistěním musí být zajištěné, že hračka není spojená s nabíjecím kabelem a není připojená na elektrickou síť, protože kapalina způsobí na nabíjecím obvodu poškození a může představovat nebezpečí pro zdraví!

Na optimální čistění doporučíme speciální čisticí prostředek na erotické pomůcky FF cleaner . Po krátké době působení ho můžeš celkem jednoduše utřít měkkým a čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Pravidelné čistění může prodloužit životnost hračky.

Skladování

Satisfyer Pro 4 Couples nevystavuj přímému slunečnímu záření a zabraň extrémně vysokým teplotám. Měl by se uchovávat odděleně od jiných erotických hraček na bezprašném místě.

Materiál

Silikón, ABS

Specifikace

Nabíjení: cca 1,5 h

Teplota skladování: -5 ° C - 60 ° C

Maximální nabíjecí proud: 500 mA

Baterie: Li-ion-3.7 V

Kapacita akumulátoru: 220 mAh

Nabíjecí napětí: 5 V

Doba použití: cca 70 min

Rozhraní: USB

Nabíjení

Erotická hračka je dobíjecí a umožňuje snadné ovládání bez kabelu.

Před prvním použitím musí být plně dobít. Na to použijte příložený USB nabíjecí kabel: Kabel se musí připojit oběma magnetickými kontakty na určené kovové kontaktní místa erotické hračky. Pokud by nabíjecí kabel nedržel, spojte ho s elektrickou sítí a počkejte chvíli, magnetický účinek se tím znovu aktivuje a kontakty se spojí automaticky. Během nabíjení bliká LED světlo. Když je nabíjení ukončeno, bliká permanentně.

důležité: První nabíjení může trvat až osm hodin.

Odstraňování problémů

Při chybách nebo problémech s ovládáním týkajících se funkce hračky stiskněte na 5 sekund ovládací knoflík. Pokud by přístroj nadále nefungoval, obraťte se na info@intimty.cz nebo na telefonní číslo, uvedené na našich stránkách.

Pokyny k bateriím / akumulátorům

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů jsme dle evropských předpisů povinni tě jako spotřebitele upozornit na tyto skutečnosti: Ze zákona ti vyplývá povinnost vrácení baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory jsou označeny takto:



Tato značka znamená, že ty jako spotřebitel nesmíš baterie a akumulátory likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu, a že baterie a akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny jednou z těchto značek, skládající se z přeškrtnuté nádoby na odpad a chemické značky těžkého kovu rozhodujícího pro klasifikaci obsahu škodlivých látek. Výše uvedené symboly znamenají jednotlivě:

Pb = baterie obsahuje olovo

Cd = baterie obsahuje kadmium

Hg = baterie obsahuje rtuť

Výstražné upozornění!

- Před použitím odstraň piercing nebo šperky v oblasti klitorisu.
- Při podrážděné nebo poraněné pokožce nedoporučujeme výrobek používat. Pokud by si během používání cítila bolesti a / nebo nevolnost, měla by si používání přerušit.
- Tento výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí. Kromě toho nepředstavuje lékařský výrobek nebo výrobek s lékařským nebo jiným léčivým účinkem.
- Měnící se teploty okolí (např. Po přepravě) mohou způsobit tvorbu kondenzované vody. V takovém případě počkej několik hodin, dokud se výrobek přizpůsobí teplotě okolí a až poté ho uveď do provozu.
- Teplo vznikající v oblasti motorku je normální.
- Na nabíjení lze použít pouze originální USB nabíjecí kabel.
- Výrobek neskladuj vybitý. Pravidelné používání zaručuje dlouhou životnost akumulátorů.
- Výrobek nezapínej ani nenabíjej, pokud se neobvykle zahřívá a / nebo vykazuje mechanické poškození /nápadnosti (zbarvení, neobvyklý vzhled, deformace atd.).
- V důsledku nesprávné manipulace mohou akumulátory nekontrolovaně exotermicky reagovat. Pokud se vyskytne toto nebezpečí, udělej běžné preventivní opatření a celý výrobek správně zlikviduj.
- Výrobek neodhazuj do ohně.
- Výrobek neotvírej násilím.
- Do výrobku nestrkej ostré předměty.
- Výrobek neskladuj na silném slunci (např. V autě).
- V případě vznícení / požáru nehas vodou.
- Ochranné zapojení akumulátoru zabraňuje nadměrnému nabití a hloubkovému vybití.
- Pokud nesvíí provozní indikátor (LED), odpoj výrobek z elektrické sítě.
- Karty s magnetickými proužky (např. Kreditní karty) by se neměly dostat do blízkosti výrobku, protože se mohou poškodit magnety nacházejícími se na výrobku.
- Magnetické pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické komponenty, jako kardiostimulátor. Výrobek nepoužívej přímo nad kardiostimulátorem. Na další informace se zeptej svého ošetřujícího lékaře.
- Během nabíjení se výrobek nesmí používat nebo se dostat do kontaktu s kapalinami. Kontakty, konektory a zdířky musí být suché a čisté.
- Po každém nabití odpoj nabíjecí kabel s elektrické sítě, aby si předešla případným škodám.
- Jednu oblast nestimuluj déle než 15 minut.

Vyloučení odpovědnosti

Použití tohoto výrobku je na vlastní nebezpečí. Triple A Import GmbH ani jejich prodejci nepřebírají odpovědnost nebo ručení za používání tohoto výrobku. K aktualizacím modelu může dojít bez předchozího upozornění.