

SVAKOM AMY 2

Vibrátor ke stimulaci bodu G

plochá část
ke stimulaci
bodu G:



Návod k použití

1. SVAKOM Amy 2 zapneme stisknutím tlačítka S na dvě sekundy
2. Pomůcka má 5 intenzit, které lze regulovat jedním stisknutím nahoru / dolů
3. Při dvojitém stisknutí nahoru / dolů měníme režim vibrace, kterých má pomůcka celkem 5
4. Stisknutí tlačítka S pak spustíme inteligentní mód, který nabízí zvyšující se intenzitu stimulace
5. Vibrátor vypneme stisknutím tlačítka S na dvě sekundy

Údržba

K čištění používáme mýdlovou vodu či čistič erotických pomůcek

Lubrikace

S produktem se zpravidla používá lubrikační gel na vodní bázi, jiné typy by mohly pomůcku poškodit

Odolnost vůči tekutinám

Pomůcka je voděodolná, lze ji tedy omýt. Neměla by být do vody však ponořena

Obsah balení

Vibrátor
USB dobíjecí kabel
Látkový pytlík na úschovu pomůcky