

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro Českou a Slovenskou republiku

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@funtoys.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

www.JeJoue.cz | www.LELOdesign.cz | www.FunToys.cz | www.Honitka.cz | www.Tenga.cz

LYLA – JAK POUŽÍVAT

Lyla je drobný masážní přístroj pro páry, který lze použít jak pro vnitřní tak pro vnější stimulaci. Pro vnitřní stimulaci je nutné přístroj zavést 2 – 3 palce hluboko tak, aby bylo možné ji opět jednoduše vyjmout pomocí polymerového provázku. Lyla nabízí dva stimulační programy SenseMotion, které lze ovládat pomocí bezdrátového ovládání. Dále na vás čeká dalších 6 standardních stimulačních programů. Díky bezdrátovému ovládání se můžete podělit o vzrušení se svým partnerem nebo si veškeré potěšení nechat pouze pro sebe.

JAK POUŽÍVAT SENSEMOTION?

Technologie SenseMotion nabízí nebývalý postup v ovládání vašeho masážního strojku, který spočívá v regulaci rychlosti a intenzity vibrací pomocí pohybu. Strojek reaguje na celou řadu pohybů bezdrátovým ovládáním. Lze ho naklánět, třást s ním nebo dělat další nejrůznější pohyby, které u vašeho masážního strojku vyvolají reakci a přizpůsobí styl vibrací podle podnětu, který mu dáte. To ale není vše. Bezdrátové ovládání vibruje stejným způsobem jako váš masážní přístroj. To znamená, že na vlastní kůži ucítíte to, co právě prožívá váš partner/ partnerka. Masážní přístroj reaguje na podnět až do vzdálenosti 12 metrů.


ZAČÍNÁME: Pro zapnutí bezdrátového ovládání stiskněte tlačítko + Pro zapnutí masážního strojku stiskněte tlačítko 



Během pár vteřin se mezi masážním strojkem a bezdrátovým ovládáním vytvoří připojení.




SENSE MOTION PROGRAM 1: Nakloněním bezdrátového ovládání přizpůsobíte intenzitu vibrací. V horizontální poloze budou vibrace slabší. Při naklonění o 90 stupňů intenzita vzroste.



SENSEMOTION PROGRAM 2: Bezdrátovým ovládáním můžete třást nebo pohybovat v kruzích. Tím opět zvýšíte intenzitu vibrací. Čím rychleji budete s ovládáním pohybovat a čím více budete pohyby střídat, tím více bude Insignia reagovat.

Stiskněte tlačítko ⏪ a vychutnejte si dalších šest stimulačních programů. Opakovaným tisknutím tlačítka postupně projdete všechny tyto programy. V průběhu všech stimulačních programů lze použít tlačítka + a - pro nastavení intenzity vibrací.



AUTORSKÁ PRÁVA K TEXTŮM: Všechny texty v českém jazyce jsou duševním vlastnictvím společnosti FunConcept s.r.o. Jejich kopírování nebo použití bez souhlasu společnosti FunConcept s.r.o. je zakázané!