

FLIP ORB – BLUE RUSH, ORANGE CRASH

POUŽITÍ

Sejměte víčko, otevřete FLIP ORB a naneste lubrikační gel na obě poloviny. Ujistěte se, že jste pokryli lubrikačním gelem všechny detaily. Nedostatečné lubrikování může způsobit nepohodlí. Pokrytí vchodu lubrikačním gelem zajistí hladší vstup.

Zavřete masturbátor a zajistěte ho víčkem a užívejte si masturbaci.

FLIP ORB obsahuje dva vzorky TENGA HOLE LOTION (REAL). Je nutné používat pouze lubrikační gely na vodní bázi. Silikonové gely mohou poškodit strukturu materiálu.

Doporučujeme používat lubrikanty speciálně určené pro masturbátory tohoto typu - TENGA HOLE LOTION. V opačném případě společnost nenese následky z používání lubrikačních gelů od třetích stran.



ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Jedná se o masturbátor na více použití, je ovšem nutné se o něj správně starat. Je nutné ho před a po každém použití správně umýt.

- 1) Odstraňte víčko a otevřený masturbátor překlopte.
- 2) Omyjte pod tekoucí vlažnou vodou.
- 3) Umístěte na víčko a nechte oschnout.
- 4) Po úplném uschnutí zavřete víčkem a skladujte.

! Umývejte pouze studenou nebo vlažnou vodou. Používejte pouze neutrální nebo jemné mýdlo. Nepoužívejte mýdla s vysokým obsahem kyselin, ty mohou poškodit materiál. Nepoužívejte alkohol ani čisticí prostředky, které ho obsahují. Před skladováním se ujistěte, že je masturbátor zcela suchý a čistý, abyste zabránili tvorbě plísní.



PARAMETRY

- masturbátor na více použití *
- inovativní tvar
- velikost: 71×86×178mm
- váha: 395g
- Hloubka vložení: Přibl. 14 cm
- Šířka vložení: Přibl. 3,5 cm
- součástí balení jsou vzorky lubrikačních gelů TENGA
- Materials: ABS / PC / Elastomer

*Vezměte prosím na vědomí, že životnost výrobku se může lišit v závislosti na metodách a síle použití, volbě lubrikačních přípravků, způsobu čištění a skladování.