pipedream®

USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION

FANTASY FOR HER LUSH KISS PLUSH

Li-ion

www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4983-12
UPC	603912778243

Plush Lips. Slow Licks. Gentle Suction.

Perfect for slow teasing and indulgent pleasure, blending soft contact, rhythmic tongue motion, and gentle suction for a deeply immersive experience.

SUPER-SOFT LIPS



KISSES, SUCKS, VIBRATES, LICKS

KISSING & VACUUM ACTION

RECHARGEABLE

FANTASY FOR HER®
Lush Kiss Plush™

Kisses, Sucks, Vibrates & Licks!

Lush Kiss Plush™ delivers indulgent oral-style stimulation with plush lips, a gently moving tongue, and layered vibration. Designed to mimic the rhythm and sensation of kissing, licking, and suction, it creates a deeply intimate and immersive experience.

Crafted from luxuriously soft Elite Silicone™, the plush lips open and close with gentle intermittent suction while the internal tongue provides rumbly, teasing motion for slow, buildable pleasure.

KEY FEATURES

- Plush lips with licking tongue stimulation
- Intermittent Suction Technology (IST)
- 7 licking / vibration patterns
- 3 suction speeds
- Independent suction and vibration control
- Premium Elite Silicone exterior

PRODUCT SPECIFICATIONS

Functions: Licking, vibration & suction
Suction Speeds: 3
Patterns: 7
Material: Silicone, ABS Plastic
Water Rating: IPX4 (water-resistant)
Power: Rechargeable lithium-ion battery
Charging: USB-C cable included

IDEAL FOR

- Oral-style stimulation lovers
- Slow teasing and plush sensations
- Premium pleasure assortments
- Solo indulgence

INCLUDES

Lush Kiss Plush™
USB-C Charging Cable

CARE INSTRUCTIONS

Cleanup is a snap after the fun with warm water and antibacterial cleaner. Always air-dry before storing. For a smoother experience with this product, use plenty of a water-based lubricant like Moist®.

***TESTER AVAILABLE**

FANTASY FOR HER®
LUSH KISS PLUSH™

SKU	PD4983-12
UPC	603912778243

PRODUCT INFO		
	Charge Time	120 min
	Run Time	60 min
	Charger Type	USB C
	Modes	7 Licking/Vibration
		3 Suction

PRODUCT DIMENSIONS	
Total Height (w/ Cap):	5.4 in. (13.6 cm)
Total Height (w/o Cap):	5.2 in. (13.3 cm)
Total Width:	2.7 in. (7.0 cm)
Total Depth:	3.0 in. (7.6 cm)
Weight:	0.5 lb. (227 g)

Čeština (Czech)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Úvod
Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace pro výrobky s lithium-iontovými bateriemi.

Použití
Lush Kiss Plush poskytuje luxusní stimulaci pomocí pohybu jazyka, vibrací a technologie přerušovaného sání.

Provozní pokyny
Zapnutí: Podržte tlačítko POWER po dobu 3 sekund. Přepínání režimů: Stiskněte tlačítko pro změnu mezi režimy lízání, vibrací a sání.

Cestovní zámek
Pro uzamčení: Podržte obě tlačítka po dobu 5 sekund. Pro odemčení: Podržte obě tlačítka znovu po dobu 5 sekund.

Pokyny pro péči
Čistěte teplou vodou a antibakteriálním čističem. Používejte pouze lubrikanty na vodní bázi.

Bezpečnostní informace
Lithium-iontové baterie vyžadují správné zacházení. Nevystavujte teplotám nad 60 C.

Pokyny k nabíjení
Nabíjejte pomocí přiloženého kabelu USB-C. Doba nabíjení: 120 minut. Doba provozu: 60 minut.

Skladování
Uchovávejte na chladném a suchém místě.

Údržba
Pravidelně kontrolujte zařízení a udržujte nabíjecí port čistý.

Likvidace
Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Dansk (Danish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introduktion
Tak fordi du har købt vores produkt. Denne manual indeholder vigtig sikkerhedsinformation for produkter med lithium-ion batterier.

Brug
Lush Kiss Plush giver luksuriøs stimulering gennem tungebevægelse, vibration og intermitterende sugeteknologi.

Betjeningsinstruktioner
Tænd: Hold POWER-knappen nede i 3 sekunder. Skift tilstand ved at trykke på knappen for at skifte mellem slik-, vibrations- og sugetilstande.

Rejselås
For at låse: Hold begge knapper nede i 5 sekunder. For at låse op: Hold begge knapper nede igen i 5 sekunder.

Plejeinstruktioner
Rengør med varmt vand og antibakteriel rengøringsmiddel. Brug kun vandbaseret glidecreme.

Sikkerhedsinformation
Lithium-ion batterier kræver korrekt håndtering. Udsæt ikke for temperaturer over 60 C.

Opladningsinstruktioner
Oplad med det medfølgende USB-C kabel. Opladningstid: 120 minutter. Driftstid: 60 minutter.

Opbevaring
Opbevares et køligt og tørt sted.

Vedligeholdelse
Kontroller enheden regelmæssigt og hold opladningsporten ren.

Bortskaffelse
Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Deutsch (German)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Einführung
Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien.

Verwendung
Lush Kiss Plush bietet luxuriöse Stimulation durch Zungenbewegung, Vibration und intermittierende Saugtechnologie.

Bedienungsanleitung
Einschalten: Halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden gedrückt. Drücken Sie die Taste, um zwischen Leck-, Vibrations- und Saugmodi zu wechseln.

Reisesperre
Zum Sperren: Halten Sie beide Tasten 5 Sekunden gedrückt. Zum Entsperren: Halten Sie beide Tasten erneut 5 Sekunden gedrückt.

Pflegehinweise
Mit warmem Wasser und antibakteriellem Reiniger reinigen. Nur wasserbasierte Gleitmittel verwenden.

Sicherheitsinformationen
Lithium-Ionen-Batterien erfordern eine ordnungsgemäße Handhabung. Nicht Temperaturen über 60 C aussetzen.

Ladehinweise
Mit dem mitgelieferten USB-C Kabel aufladen. Ladezeit: 120 Minuten. Laufzeit: 60 Minuten.

Lagerung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wartung
Gerät regelmäßig überprüfen und Ladeanschluss sauber halten.

Entsorgung
Batterien gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Ελληνικά (Greek)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για προϊόντα με μπαταρίες λιθίου□ιόντων.

Χρήση
Το Lush Kiss Plush προσφέρει πολυτελή διέγερση μέσω κίνησης γλώσσας, δόνησης και τεχνολογίας διακοπτόμενης αναρρόφησης.

Οδηγίες λειτουργίας
Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών γλειψίματος, δόνησης και αναρρόφησης.

Κλείδωμα ταξιδιού
Για κλείδωμα: κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για 5 δευτερόλεπτα. Για ξεκλείδωμα: κρατήστε τα ξανά για 5 δευτερόλεπτα.

Οδηγίες φροντίδας
Καθαρίστε με ζεστό νερό και αντιβακτηριακό καθαριστικό. Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά με βάση το νερό.

Πληροφορίες ασφαλείας
Οι μπαταρίες λιθίου□ιόντων απαιτούν σωστό χειρισμό. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 60 C.

Οδηγίες φόρτισης
Φορτίστε με το παρεχόμενο καλώδιο USB□C. Χρόνος φόρτισης: 120 λεπτά. Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά.

Αποθήκευση
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Συντήρηση
Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και κρατήστε καθαρή τη θύρα φόρτισης.

Ανακύκλωση
Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introduction
Thank you for purchasing our product. This user manual provides essential safety information and usage guidelines for products containing lithium-ion batteries. Please read this manual carefully before using the product to ensure optimal performance and safety.

Usage
Lush Kiss Plush delivers luxurious stimulation through licking motion, vibration, and intermittent suction technology. The ultra-soft silicone lips open and close while the internal tongue creates realistic licking sensations. Intermittent suction enhances stimulation by gently drawing sensitive areas into the soft silicone lips. Multiple licking, suction, and vibration modes allow you to customize your experience from soft teasing sensations to deeper stimulation.

Operating Instructions
Power On: Press and hold the POWER button for 3 seconds to turn the unit ON. Select Mode: Press the Power button to cycle through 7 licking & vibration modes and 3 suction modes. During Use: Continue pressing the button to switch between modes. Power Off: Press and hold the POWER button for 3 seconds to turn the unit OFF.

Travel Lock
To LOCK: Press and hold both buttons simultaneously for 5 seconds. The motor will buzz once to indicate the product is locked. To UNLOCK: Press and hold both buttons again for 5 seconds. The motor will buzz twice to indicate the product is unlocked. Travel lock will automatically unlock when charging with the included USB-C cable.

Care Instructions
Clean the product with warm water and antibacterial toy cleaner after each use. Use only water-based lubricants. Allow the product to air dry completely before storing.

Safety Information
Lithium-ion batteries require proper handling to prevent risks. Do not disassemble the product or expose it to extreme heat, fire, or water immersion. Keep away from children and pets.

Charging Instructions
Recharge using the included USB-C charging cable. Connect to a compatible power source. Charge Time: 120 minutes. Run Time: 60 minutes.

Storage Guidelines
Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Maintenance and Care
Inspect the device regularly for signs of damage. Keep the charging port clean and free of debris.

Disposal and Recycling
Lithium-ion batteries must be disposed of according to local regulations. Do not dispose of batteries in household waste.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Español (Spanish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introducción
Gracias por comprar nuestro producto. Este manual contiene información de seguridad importante para productos con baterías de iones de litio.

Uso
Lush Kiss Plush proporciona estimulación lujosa mediante movimiento de lengua, vibración y tecnología de succión intermitente.

Instrucciones de funcionamiento
Encendido: Mantenga presionado el botón POWER durante 3 segundos. Presione el botón para cambiar entre modos de lamido, vibración y succión.

Bloqueo de viaje
Para bloquear: mantenga presionados ambos botones durante 5 segundos. Para desbloquear: mantenga presionados nuevamente durante 5 segundos.

Instrucciones de cuidado
Limpie con agua tibia y limpiador antibacteriano. Use solo lubricantes a base de agua.

Información de seguridad
Las baterías de iones de litio requieren manejo adecuado. No exponer a temperaturas superiores a 60 C.

Instrucciones de carga
Cargue con el cable USB-C incluido. Tiempo de carga: 120 minutos. Tiempo de uso: 60 minutos.

Almacenamiento
Guarde en un lugar fresco y seco.

Mantenimiento
Revise el dispositivo regularmente y mantenga limpio el puerto de carga.

Reciclaje
Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Français (French)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introduction
Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel contient des informations importantes de sécurité pour les produits contenant des batteries lithium-ion.

Utilisation
Lush Kiss Plush offre une stimulation luxueuse grâce au mouvement de langue, à la vibration et à la technologie d'aspiration intermittente.

Instructions d'utilisation
Allumer: maintenez le bouton POWER pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton pour changer entre les modes léchage, vibration et aspiration.

Verrouillage de voyage
Pour verrouiller: maintenez les deux boutons pendant 5 secondes. Pour déverrouiller: maintenez-les à nouveau pendant 5 secondes.

Instructions d'entretien
Nettoyez avec de l'eau tiède et un nettoyant antibactérien. Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau.

Informations de sécurité
Les batteries lithium-ion doivent être manipulées correctement. Ne pas exposer à des températures supérieures à 60 C.

Instructions de charge
Chargez avec le câble USB-C inclus. Temps de charge: 120 minutes. Autonomie: 60 minutes.

Stockage
Conserver dans un endroit frais et sec.

Maintenance
Vérifiez régulièrement l'appareil et gardez le port de charge propre.

Recyclage
Éliminez les batteries conformément aux réglementations locales.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Magyar (Hungarian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz lítium-ion akkumulátoros termékekhez.

Használat
A Lush Kiss Plush luxus stimulációt nyújt nyelvmozgással, vibrációval és szakaszos szívó technológiával.

Használati utasítás
Bekapcsolás: tartsa lenyomva a POWER gombot 3 másodpercig. Nyomja meg a gombot a nyalás, vibráció és szívás módok közötti váltáshoz.

Utazási zár
Zárolás: tartsa lenyomva mindkét gombot 5 másodpercig. Feloldás: tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig.

Ápolási utasítások
Tisztítsa meleg vízzel és antibakteriális tisztítószerrel. Csak vízbázisú síkosítót használjon.

Biztonsági információk
A lítium-ion akkumulátorok megfelelő kezelést igényelnek. Ne tegye ki 60 C feletti hőmérsékletnek.

Töltési utasítások
Töltse a mellékelt USB-C kábellel. Töltési idő: 120 perc. Használati idő: 60 perc.

Tárolás
Hűvös, száraz helyen tárolja.

Karbantartás
Rendszeresen ellenőrizze az eszközt és tartsa tisztán a töltőportot.

Ártalmatlanítás
Az akkumulátorokat a helyi szabályozások szerint kell ártalmatlanítani.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Italiano (Italian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introduzione
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio.

Uso
Lush Kiss Plush offre una stimolazione lussuosa tramite movimento della lingua, vibrazione e tecnologia di suzione intermittente.

Istruzioni operative
Accensione: tenere premuto il pulsante POWER per 3 secondi. Premere il pulsante per cambiare tra modalità leccata, vibrazione e suzione.

Blocco viaggio
Per bloccare: tenere premuti entrambi i pulsanti per 5 secondi. Per sbloccare: tenere premuti nuovamente per 5 secondi.

Istruzioni di cura
Pulire con acqua tiepida e detergente antibatterico. Utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua.

Informazioni di sicurezza
Le batterie agli ioni di litio richiedono una corretta gestione. Non esporre a temperature superiori a 60 C.

Istruzioni di ricarica
Caricare con il cavo USB-C incluso. Tempo di ricarica: 120 minuti. Autonomia: 60 minuti.

Conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Manutenzione
Controllare regolarmente il dispositivo e mantenere pulita la porta di ricarica.

Smaltimento
Smaltire le batterie secondo le normative locali.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Nederlands (Dutch)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introductie
Bedankt voor uw aankoop. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor producten met lithium-ion batterijen.

Gebruik
Lush Kiss Plush biedt luxueuze stimulatie via tongbeweging, vibratie en intermitterende zuigtechnologie.

Bedieningsinstructies
Inschakelen: houd de POWER-knop 3 seconden ingedrukt. Druk op de knop om te wisselen tussen lik-, vibratie- en zuigmodi.

Reisvergrendeling
Om te vergrendelen: houd beide knoppen 5 seconden ingedrukt. Om te ontgrendelen: houd opnieuw 5 seconden ingedrukt.

Onderhoudsinstructies
Reinig met warm water en antibacteriële reiniger. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis.

Veiligheidsinformatie
Lithium-ion batterijen vereisen correct gebruik. Niet blootstellen aan temperaturen boven 60 C.

Oplaadinstructies
Laad op met de meegeleverde USB-C kabel. Oplaadtijd: 120 minuten. Gebruiksduur: 60 minuten.

Opslag
Bewaren op een koele en droge plaats.

Onderhoud
Controleer het apparaat regelmatig en houd de oplaadpoort schoon.

Recycling
Voer batterijen af volgens lokale regelgeving.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Norsk (Norwegian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introduksjon
Takk for at du kjøpte vårt produkt. Denne manualen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon for produkter med litium-ion batterier.

Bruk
Lush Kiss Plush gir luksuriøs stimulering gjennom tungebevegelse, vibrasjon og intermitterende sugeteknologi.

Bruksanvisning
Slå på: hold POWER-knappen inne i 3 sekunder. Trykk på knappen for å bytte mellom slikke-, vibrasjons- og sugemoduser.

Reiselås
For å låse: hold begge knappene inne i 5 sekunder. For å låse opp: hold dem inne igjen i 5 sekunder.

Vedlikeholdsinstruksjoner
Rengjør med varmt vann og antibakterielt rengjøringsmiddel. Bruk kun vannbasert glidemiddel.

Sikkerhetsinformasjon
Litium-ion batterier krever korrekt håndtering. Ikke utsett for temperaturer over 60 C.

Ladeinstruksjoner
Lad med den medfølgende USB-C kabelen. Ladetid: 120 minutter. Driftstid: 60 minutter.

Oppbevaring
Oppbevares på et kjølig og tørt sted.

Vedlikehold
Kontroller enheten regelmessig og hold ladeporten ren.

Avhending
Batterier må kastes i henhold til lokale forskrifter.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Polski (Polish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla produktów z bateriami litowo-jonowymi.

Użytkowanie
Lush Kiss Plush zapewnia luksusową stymulację dzięki ruchowi języka, wibracjom i technologii przerywanego ssania.

Instrukcja obsługi
Włączanie: przytrzymaj przycisk POWER przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk, aby przełączać między trybami lizania, wibracji i ssania.

Blokada podróży
Aby zablokować: przytrzymaj oba przyciski przez 5 sekund. Aby odblokować: przytrzymaj ponownie przez 5 sekund.

Instrukcje pielęgnacji
Czyść ciepłą wodą i środkiem antybakteryjnym. Używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody.

Informacje o bezpieczeństwie
Baterie litowo-jonowe wymagają właściwego użytkowania. Nie wystawiać na temperatury powyżej 60 C.

Instrukcje ładowania
Ładuj za pomocą dołączonego kabla USB-C. Czas ładowania: 120 minut. Czas pracy: 60 minut.

Przechowywanie
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Konserwacja
Regularnie sprawdzaj urządzenie i utrzymuj port ładowania w czystości.

Utylizacja
Baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Română (Romanian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introducere
Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual conține informații importante de siguranță pentru produsele cu baterii litiu-ion.

Utilizare
Lush Kiss Plush oferă stimulare luxoasă prin mișcarea limbii, vibrație și tehnologie de aspirație intermitentă.

Instrucțiuni de utilizare
Pornire: țineți apăsat butonul POWER timp de 3 secunde. Apăsați butonul pentru a schimba între modurile de lingere, vibrație și aspirație.

Blocare de călătorie
Pentru blocare: țineți apăsate ambele butoane timp de 5 secunde. Pentru deblocare: țineți apăsate din nou timp de 5 secunde.

Instrucțiuni de îngrijire
Curățați cu apă caldă și detergent antibacterian. Utilizați doar lubrifianți pe bază de apă.

Informații de siguranță
Bateriile litiu-ion necesită manipulare corectă. Nu expuneți la temperaturi peste 60 C.

Instrucțiuni de încărcare
Încărcați cu cablul USB-C inclus. Timp de încărcare: 120 minute. Timp de funcționare: 60 minute.

Depozitare
Depozitați într-un loc răcoros și uscat.

Întreținere
Verificați dispozitivul regulat și mențineți portul de încărcare curat.

Reciclare
Eliminați bateriile conform reglementărilor locale.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Русский (Russian)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Введение
Спасибо за покупку нашего продукта. Это руководство содержит важную информацию по безопасности для изделий с литий-ионными батареями.

Использование
Lush Kiss Plush обеспечивает роскошную стимуляцию благодаря движению языка, вибрации и технологии прерывистого всасывания.

Инструкция по эксплуатации
Включение: удерживайте кнопку POWER 3 секунды. Нажимайте кнопку для переключения между режимами лизания, вибрации и всасывания.

Блокировка для путешествий
Чтобы заблокировать: удерживайте обе кнопки 5 секунд. Чтобы разблокировать: удерживайте снова 5 секунд.

Инструкции по уходу
Очищайте теплой водой и антибактериальным средством. Используйте только смазки на водной основе.

Информация по безопасности
Литий-ионные батареи требуют правильного обращения. Не подвергайте температуре выше 60 C.

Инструкции по зарядке
Заряжайте с помощью кабеля USB-C из комплекта. Время зарядки: 120 минут. Время работы: 60 минут.

Хранение
Храните в прохладном и сухом месте.

Обслуживание
Регулярно проверяйте устройство и держите порт зарядки чистым.

Утилизация
Утилизируйте батареи согласно местным правилам.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Suomi (Finnish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Johdanto
Kiitos tuotteen ostamisesta. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja litiumioniakkuja sisältäville tuotteille.

Käyttö
Lush Kiss Plush tarjoaa ylellistä stimulaatiota kielen liikkeen, värinän ja ajoittaisen imuteknologian avulla.

Käyttöohjeet
Käynnistys: pidä POWER-painiketta painettuna 3 sekuntia. Paina painiketta vaihtaaksesi nuolemis-, värinä- ja imutilojen välillä.

Matkalukko
Lukitse: pidä molempia painikkeita painettuna 5 sekuntia. Avaa lukitus: pidä uudelleen 5 sekuntia.

Hoito-ohjeet
Puhdista lämpimällä vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella. Käytä vain vesipohjaisia liukuvoiteita.

Turvallisuustiedot
Litiumioniakut vaativat oikeaa käsittelyä. Älä altista yli 60 C lämpötiloille.

Latausohjeet
Lataa mukana toimitetulla USB-C kaapelilla. Latausaika: 120 minuuttia. Käyttöaika: 60 minuuttia.

Säilytys
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Huolto
Tarkista laite säännöllisesti ja pidä latausportti puhtaana.

Kierrätys
Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Svenska (Swedish)

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Fantasy For Her – Lush Kiss Plush

Introduktion
Tack för att du köpte vår produkt. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation för produkter med litiumjonbatterier.

Användning
Lush Kiss Plush ger lyxig stimulans genom tungrörelse, vibration och teknik för intermittent sug.

Driftinstruktioner
Starta: håll POWER-knappen nedtryckt i 3 sekunder. Tryck på knappen för att växla mellan slick-, vibrations- och suglägen.

Reselås
För att låsa: håll båda knapparna nedtryckta i 5 sekunder. För att låsa upp: håll dem nedtryckta igen i 5 sekunder.

Skötselråd
Rengör med varmt vatten och antibakteriellt rengöringsmedel. Använd endast vattenbaserat glidmedel.

Säkerhetsinformation
Litiumjonbatterier kräver korrekt hantering. Utsätt inte för temperaturer över 60 C.

Laddningsinstruktioner
Ladda med den medföljande USB-C kabeln. Laddningstid: 120 minuter. Driftstid: 60 minuter.

Förvaring
Förvara på en sval och torr plats.

Underhåll
Kontrollera enheten regelbundet och håll laddningsporten ren.

Återvinning
Kassera batterier enligt lokala bestämmelser.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Weak vibration	Low battery	Recharge device
Unusual odor or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

Contact Information
Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
Website: www.pipedreamproducts.com
Address: Teerhof 59, 28199 Bremen