

Satisfyer Pro+ G-Spot Rabbit Generation 2

Návod k použití · vibrátor na bod G s tlakovými vlnami na klitoris a LCD displejem

Před prvním použitím si přečtěte celý návod včetně bezpečnostních pokynů a uschovejte jej.

Popis

Satisfyer Pro+ G-Spot Rabbit Generation 2 kombinuje dvě stimulace: zahnutý vibrační dřík pro bod G a nástavec na klitoris s technologií tlakových vln (Air Pulse). Každá funkce má vlastní motor a ovládá se samostatně. Na rukojeti je LCD displej: horní číslo ukazuje stupeň tlakových vln, spodní číslo zvolený vibrační program, symbol baterie stav nabití.

Nabíjení

1. Před prvním použitím pomůcku plně nabijte.
2. Připojte kabel USB-C do nabíjecího portu na rukojeti a druhý konec do USB adaptéru nebo počítače. Port musí být čistý a suchý.
3. Během nabíjení symbol baterie na displeji bliká, po nabití svítí trvale (100 %).
4. Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny, jedno nabití vydrží přibližně 60 minut používání.

Během nabíjení pomůcku nepoužívejte.

Ovládání

Tlakové vlny - zapnutí / vypnutí	tlačítko se symbolem tlakových vln podržte asi 2 sekundy
Stupeň tlakových vln	opakovaným krátkým stisknutím stejného tlačítka přepínáte 11 stupňů (1-11, horní číslo na displeji)
Vibrace - zapnutí / vypnutí	tlačítko se symbolem vlnky „~“ podržte asi 2 sekundy
Vibrační program	opakovaným krátkým stisknutím stejného tlačítka přepínáte 12 programů (1-12, spodní číslo na displeji)

Tlakové vlny a vibrace můžete používat samostatně nebo současně.

Použití

- Naneste dostatek lubrikačního gelu na vodní bázi. Gely na silikonové bázi, oleje a krémy mohou poškodit povrch pomůcky.
- Dřík zaveďte do pochvy tak, aby zahnutá špička mířila k přední stěně (bod G) a nástavec dosedl na klitoris.
- Začněte nejnižším stupněm a intenzitu zvyšujte postupně.
- Pomůcka je vodotěsná (IPX7), můžete ji používat ve sprše i ve vaně.

Čištění a skladování

- Před čištěním odpojte nabíjecí kabel.
- Pomůcku omyjte před a po každém použití teplou vodou s jemným mýdlem nebo čisticím sprejem na erotické pomůcky. Nástavec na klitoris vyčistěte i zevnitř, například vatovou tyčinkou.
- Nepoužívejte prostředky s alkoholem, benzínem nebo acetonem.
- Osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Skladujte v suchu a bez prachu, mimo přímé slunce a vysoké teploty, odděleně od ostatních pomůcek.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím odstraňte z intimních partií piercingy a šperky.
- Nepoužívejte na podrážděnou nebo poraněnou pokožku. Pokud pocítíte bolest nebo nevolnost, přestaňte pomůcku používat.
- Pomůcku nepoužívejte, pokud je nezvykle teplá, mechanicky poškozená, deformovaná nebo změnila barvu.
- Nástavec nepřikládejte na jedno místo déle než 15 minut v kuse.
- Pomůcka není zdravotnický prostředek. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiný implantát, poraďte se před použitím s lékařem.
- Po přenesení z chladu do tepla nechte pomůcku před nabíjením vyrovnat teplotu.
- Nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.

Technické údaje

Materiál	silikon, ABS plast
Akumulátor	Li-Ion 3,7 V, 700 mAh
Nabíjecí napětí / proud	5 V / max. 500 mA
Rozhraní	USB-C
Doba nabíjení	cca 3 h
Doba použití	cca 60 min
Vodotěsnost	IPX7
Skladovací teplota	−5 °C až +60 °C

Likvidace

Výrobek obsahuje akumulátor – nevyhazujte jej do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě pro elektroodpad.

Výrobce: Satisfyer GmbH, Am Lenkwerk 3, 33615 Bielefeld, Německo. Zpracováno podle oficiálního návodu výrobce. Prodejce: www.intimity.cz